Pametni grelnik za teraso

Varnostna navodila

HTPA21BKW



LOGISTA

Pametni grelnik za teraso

Za več informacij glejte razširjena navodila na spletu: ned.is/htpa21bkw

O tem dokumentu

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka.

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za poznejšo uporabo.

Uporabljeni simboli

OPOZORILO!	Opozorilna beseda, ki označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.
POZOR!	Opozorilna beseda, ki označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči manjše ali zmerne telesne poškodbe.
OBVESTILO	Opozorilna beseda, ki se nanaša na ravnanja, ki niso povezana s telesnimi poškodbami.

Namen uporabe

Izdelek je namenjen uporabi kot grelnik za teraso z 2 nastavitvama temperature za uravnavanje temperature okolice.

Izdelek ima način nihanja. Izdelek se počasi obrača z ene strani na drugo in pokriva območje do približno 12 m².

Izdelek lahko upravljate prek aplikacije Nedis SmartLife, z gumbi na izdelku ali s priloženim daljinskim upravljalnikom.

Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.

Izdelek je namenjen samo za uporabo na pokritih zunanjih površinah.

Kakršna koli sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Izdelek je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih.

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo izdelka in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.

Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi.**Varnostna navodila**

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za poznejšo uporabo.

Varnostna navodila

Da preprečite pregrevanje, izdelka ne pokrivajte.

Oznaka za vročo površino. Stik lahko povzroči opekline. Ne dotikajte se.

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara:

- Izdelka ne odpirajte. Izdelek sme zaradi vzdrževanja odpreti samo pooblaščeni serviser.
- Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi, dežju, vlagi ali visoki vlažnosti zraka.
- Izdelka ne postavljajte neposredno pod električno vtičnico.
- Izdelek prijemajte samo s suhimi rokami. Prijemanje z mokrimi rokami lahko povzroči električni udar.
- Če pride do težav, izdelek izključite iz vira napajanja in druge opreme.
- Izdelka ne priključujte v vtičnico tokokroga, na katerega so priključeni drugi izdelki z veliko porabo energije.
- Napajalni kabel priključite samo v stensko vtičnico. Ne uporabljajte podaljškov.
- Izdelek uporabljajte samo s pravilno ozemljeno vtičnico.
- Tega grelnika ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali bazena.
- Pred čiščenjem izdelek odklopite z vira napajanja.

Nevarnost požara:

- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek vedno takoj zamenjajte.
- Izdelka ne uporabljajte, če je površina razpokana.
- Med uporabo izdelek ne sme priti v stik z zavesami, stenskimi oblogami, oblačili, kuhinjskimi krpami ali drugimi vnetljivimi materiali.

- Da preprečite pregrevanje, izdelka ne pokrivajte. Za zmanjšanje nevarnosti požara zagotovite razdaljo vsaj 1 meter od tekstila, zaves, platna šotorov in drugih vnetljivih predmetov.
- Za vklop ali izklop izdelka ne uporabljajte zunanjih časovnikov ali sistemov za daljinsko upravljanje.
- Grelnih elementov ne zamenjujte s tipi, ki so izrecno navedeni na napravi. Uporaba alternativnih komponent, kot so filtri in reflektorji, lahko vpliva na moč sevanja.
- Izdelek nima naprave za uravnavanje sobne temperature. Izdelka ne uporabljajte v majhnih prostorih, v katerih so osebe, ki prostora ne morejo zapustiti same, razen če je zagotovljen stalen nadzor.

Nevarnost zadušitve:

- Ne dovolite, da se otroci igrajo z embalažo. Embalažo vedno hranite zunaj dosega otrok.
- Otroke je treba pri uporabi baterij nadzorovati.
- Če je bila celica ali baterija pogoltnjena, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Nevarnost opeklin:

- Nekateri deli izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebej pazite, kadar so prisotni otroci in ranljive osebe.
- Površine izdelka se med uporabo segrejejo. Da se izognete opeklinam, se dotikajte samo zaslona in ročajev izdelka.
- Pred čiščenjem in vzdrževanjem izdelek izklopite in odklopite z napajanja. Počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
- Gumbaste baterije, polne in prazne, vedno hranite zunaj dosega otrok, da jih ne bi pogoltnili. Rabljene baterije takoj in varno odstranite. Upoštevajte, da so lahko prvi simptomi podobni otroškim boleznim, na primer kašljanju ali slinjenju. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Celic ali baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.

⚠ POZOR!

Nevarnost spotikanja:

- Napajalni kabel in izdelek vedno hranite stran od običajnih prehodov.

OBVESTILO

Nevarnost poškodbe izdelka:

- Pred uporabo izdelka napajalni kabel vedno povsem odvijte.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča ali prodaja.
- Izdelka ne izključujte z vlečenjem za kabel. Vedno primite vtič in ga izvlecite.
- Izdelka ne spuščajte na tla in preprečite udarce.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil.
- Prepričajte se, da se polarnost baterije (+/-) ujema z oznakami polarnosti v predalu za baterije.

- Celice ali baterije ne vzemite iz originalne embalaže, dokler je ne potrebujete.
- Ne uporabljajte celic ali baterij, ki niso namenjene uporabi s tem izdelkom.
- Celico ali baterijo uporabljajte samo za namen, za katerega je bila zasnovana.
- Če se kontakti celice ali baterije umažejo, jih obrišite s čisto suho krpo.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Prazne celice ali baterije ustrezno odstranite.
- Izdelek shranjujte na suhem mestu, stran od sončne svetlobe, in ga zaščitite pred prekomernim prahom in umazanijo.

Odstranjevanje

Izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Izdelka ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalni organ, pristojen za ravnanje z odpadki.

Izjava o skladnosti

Mi, družba Nedis B.V., kot proizvajalec izjavljamo, da je bil izdelek HTPA21BKW naše blagovne znamke Nedis®, izdelan na Kitajskem, preizkušen v skladu z vsemi ustreznimi standardi in predpisi CE ter da je uspešno opravil vse preizkuse. To med drugim vključuje uredbo RED 2014/53/EU.

Celotno izjavo o skladnosti (in varnostni list, če je na voljo) lahko najdete in prenesete na:

nedis.com/HTPA21BKW#support

LOGISTA

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: ……. .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si