
Bluetooth®
termometer za živila
Navodila za uporabo

BTKAT10GY



Namestitev in uporaba


Optično preberite kodo QR za več informacij o svojem izdelku Nedis ali obiščite: ned.is/btkat10gy

LOGISTA



Prenos
Nedis SmartLife
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

LOGISTA


1




2




3
Nedis SmartLife


4


5


6

Varnostna navodila

Bluetooth® termometer za živila



Za več informacij si oglejte razširjeni spletni priročnik: ned.is/btkat10gY

O tem dokumentu

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije, potrebne za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka.

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za poznejšo uporab

Uporabljeni simboli

OPOZORILO!

Opozorilna beseda, ki označuje morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če se ji ne izognete.

POZOR!

Opozorilna beseda, ki označuje morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje ali zmerne telesne poškodbe, če se ji ne izognete.

OBVESTILO

Opozorilna beseda, ki se uporablja za opozarjanje na ravnanja, ki niso povezana s telesnimi poškodbami.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen merjenju in spremljanju temperature v sredici živil, kot so ribe, govedina, svinjina, perutnina, hamburgerji in druge vrste mesa.

Izdelek ima 2 priključka za sondi, ki omogočata hkratno spremljanje 2 živil.

Ta izdelek je namenjen uporabi z aplikacijo Nedis SmartLife.

Ta izdelek ni namenjen komercialni uporabi.

Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.

Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo povezane nevarnosti.

Kakršno koli spreminjanje izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Varnostna navodila

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve:

- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažnim materialom. Embalažni material vedno hranite zunaj dosega otrok.
- Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki predstavljajo nevarnost zadušitve. Ne zaužijte jih. Hranite zunaj dosega otrok.

Nevarnost električnega udara:

- Izdelka ne odpirajte. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

Nevarnost požara:

- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek vedno takoj zamenjajte.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki ni priložena izdelku.

Nevarnost telesnih poškodb:

- Ta izdelek vsebuje ostro kovinsko sondo. Sonde ne uporabljajte v bližini kože, oči ali katerega koli drugega dela telesa. Uporabljajte jo samo za predvideni namen, tj. merjenje temperature živil.

POZOR!

Nevarnost opeklin:

- Stik s temperaturnima sondama med uporabo ali po njej lahko povzroči opekline. Pri dotikanju sond vedno uporabljajte zaščito pred vročino ali kuhinjske rokavice.

OBVESTILO

Nevarnost za zdravje:

- Uživanje živil živalskega izvora, ki niso povsem toplotno obdelana, je lahko škodljivo za zdravje. To je še posebej nevarno za majhne otroke, nosečnice in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

Nevarnost poškodbe izdelka:

- Izdelka nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi, dežju, vlagi ali visoki vlažnosti.
- Glavno ohišje izdelka hranite stran od ognja ali izjemne vročine.
- Kabla temperaturne sonde ne zvijajte ali prepogibajte.
- Pazite, da vam izdelek ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem. Čezmerne vibracije lahko povzročijo zrahljanje povezav in vplivajo na pravilno delovanje.
- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistilnih sredstev.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

Garancija

Ta izdelek je namenjen uporabi v gospodinjstvu. Kakršne koli spremembe in/ali predelave izdelka razveljavijo garancijo. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka. Garancija ne krije običajne obrabe.

Odlaganje



Ta izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Izdelka ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalni organ, pristojen za ravnanje z odpadki.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov z vidika njihovega delovanja in zasnove si pridržujemo pravico do sprememb izdelka brez predhodnega obvestila. Vsi logotipi, blagovne znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in so kot take tudi priznane.

Izjava EU o skladnosti

Nedis B.V. izjavlja, da je tip radijske opreme BTKAT10GY skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: nedis.com/btkat10gy#support

Nedis B.V.

Reitscheweg 1

5232 BX 's-Hertogenbosch

The Netherlands

service@nedis.com



V01/10-2025

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: ……. .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si