
Polnilna Wi-Fi kamera 4MP Ultra HD

Varnostna navodila

WIFICBO32WT



LOGISTA

Polnilna Wi-Fi kamera 4MP Ultra HD

Za več informacij glejte razširjena navodila na spletu: ned.is/wificbo32wt

O tem dokumentu

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka.

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za poznejšo uporabo.

Uporabljeni simboli

OPOZORILO!	Opozorilna beseda, ki označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.
POZOR!	Opozorilna beseda, ki označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči manjše ali zmerne telesne poškodbe.
OBVESTILO	Opozorilna beseda, ki se nanaša na ravnanja, ki niso povezana s telesnimi poškodbami.

Namen uporabe

Izdelek je namenjen uporabi kot zunanja kamera, s katero lahko prek aplikacije SmartLife na mobilnem telefonu vidite in slišite obiskovalce zunaj ter se z njimi pogovarjate.

Izdelek je namenjen uporabi z aplikacijo Nedis SmartLife.

Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.

Kakršna koli sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Varnostna navodila

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za poznejšo uporabo.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara:

- Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.
- Izdelek napajajte samo z napetostjo, ki ustreza oznakam na izdelku.
- Za zmanjšanje tveganja električnega udara sme vzdrževanje izdelka izvajati samo usposobljen serviser.
- Izdelka ne odpirajte. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.
- Pred čiščenjem izdelek odklopite z vira napajanja.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki zaradi svojih telesnih, čutnih ali duševnih zmožnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja izdelka ne morejo varno uporabljati brez nadzora ali navodil.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.
- Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Nevarnost požara:

- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek vedno takoj zamenjajte.

Nevarnost zadušitve:

- Ne dovolite, da se otroci igrajo z embalažo. Embalažo vedno hranite zunaj dosega otrok.

Nevarnost kemičnih opeklin:

- Celic ali baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.

⚠ POZOR!

Nevarnost spotikanja:

- Napajalni kabel in izdelek vedno hranite stran od običajnih prehodov.
- Če se izdelek preveč segreje (> 50 °C), prekinite polnjenje.

OBVESTILO

Nevarnost poškodbe izdelka:

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne spuščajte na tla in preprečite udarce.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z izdelkom.

Odstranjevanje

Izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Izdelka ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalni organ, pristojen za ravnanje z odpadki.

Izjava o skladnosti

Mi, družba Nedis B.V., kot proizvajalec izjavljamo, da je bil izdelek WIFICBO32WT naše blagovne znamke Nedis®, izdelan na Kitajskem, preizkušen v skladu z vsemi ustreznimi standardi in predpisi CE ter da je uspešno opravil vse preizkuse. To med drugim vključuje uredbo RED 2014/53/EU.

Celotno izjavo o skladnosti (in varnostni list, če je na voljo) lahko najdete in prenesete na:

nedis.com/WIFICBO32WT#support

LOGISTA

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: ……. .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si