Jabra

Talk 25 SE

Jabra GN

Uporabniški priročnik

GN Making Life Sound Better

VSEBINA

1. DOBRODOŠLI 3
2. PREGLED SLUŠALKE Z MIKROFONOM 4
3. NOŠENJE 5
3.1 MENJAVA UŠESNIH ČEPKOV
3.2 PRITRJEVANJE UŠESNEGA LOKA
4. POLNJENJE BATERIJE 7
5. POVEZAVA SLUŠALKE 8
6. NAČIN UPORABE 9
6.1 UPRAVLJANJE VEČ KLICEV HKRATI
7. PODPORA 12
7.1 SKRB ZA SLUŠALKO

1. DOBRODOŠLI

Hvala, da ste izbrali Jabra Talk 25 SE. Upamo, da boste ob uporabi uživali!

FUNKCIJE JABRA TALK 25 SE

- Jasni klici v visoki kakovosti – vsesmerni mikrofon in dinamični zvočnik
- Predvajanje s telefona – glasba, podkasti in usmerjanje GPS
- Dolga življenjska doba baterije – do 9 ur klicev in do 10 dni pripravljenosti

2. PREGLED SLUŠALKE Z MIKROFONOM



Kabel USB

Mali ušesni lok

Veliki ušesni lok

Ušesni čepek

Ušesna čepka z zanko

3. NOŠENJE

Slušalko z mikrofonom lahko namestite na levo ali desno uho.

3.1 Menjava ušesnih čepkov

Izberite med 2 ergonomsko oblikovanima ušesnima čepkoma za optimalno prileganje in udobje.



3.2 Pritrjevanje ušesnega loka

Za boljše prileganje lahko na slušalko pritrdite ušesni lok, ki ga lahko nosite z ušesnim čepkom ali brez njega.



4. POLNJENJE BATERIJE

Slušalko s priloženim kablom USB povežite s prostim vhodom USB na računalniku.



OPOMBA: Iz varnostnih razlogov priporočamo, da slušalke med polnjenjem ne nosite.

Slušalka se v celoti napolni v pribl. 2 urah.

5. POVEZAVA SLUŠALKE

1. Vklopite slušalko (stikalo za **vklop/izklop** premaknite v položaj za vklop).
2. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za **sprejem/končanje klica**, dokler indikator Bluetooth ne začne utripati v modri barvi in dokler se iz slušalke ne zasliši obvestilo o vklopu načina seznanjanja.
3. Upoštevajte zvočna navodila za seznanjanje z napravo Bluetooth.



6. NAČIN UPORABE





	FUNKCIJA	DEJANJE
	Sprejem klica	Dotaknite se gumba za **sprejem/končanje klica**
	Končanje klica	Dotaknite se gumba za **sprejem/končanje klica**
	Aktivacija glasovnega izbiranja (odvisno od telefona)	Ko klic ni vzpostavljen, pritisnite in 2 sekundi držite gumb za **sprejem/končanje klica**
	Zavrnitev klica	Dvakrat se dotaknite gumba za **sprejem/končanje klica**
	Ponovno klicanje zadnje številke	Ko klic ni vzpostavljen, dvakrat pritisnite gumb za **sprejem/končanje klica**
	Prilagajanje glasnosti zvočnika	Dotaknite se gumba za **povečanje glasnosti** ali za **zmanjšanje glasnosti**
	Vklop/izklop mikrofona	Za vklop/izklop utišanja se istočasno dotaknite gumbov za **povečanje glasnosti** in **zmanjšanje glasnosti**.

6.1 Upravljanje več klicev hkrati

Slušalka z mikrofonom lahko sprejme in upravlja z več klici hkrati.

	FUNKCIJA	DEJANJE
	Zaključite trenutni klic in odgovorite na dohodni klic	Dotaknite se gumba za **sprejem/ končanje klica**
	Preklopite med čakajočim in aktivnim klicem	Pritisnite in 2 sekundi držite gumb za **sprejem/ končanje klica**
	Trenutni klic postavite na čakanje in odgovorite na dohodni klic	Pritisnite in 2 sekundi držite gumb za **sprejem/ končanje klica**
	Zavrnitev dohodnega klica	Dvakrat se dotaknite gumba za **sprejem/ končanje klica**

7. PODPORA

7.1 Skrb za slušalko

- Slušalko vedno hranite izklopljeno in na varnem.
- Ne hranite je pri izjemnih temperaturah (nad 45 °C/113 °F ali pod –20 °C/4 °F). To lahko skrajša življenjsko dobo baterije in vpliva na delovanje slušalke.
- Slušalke ne izpostavljajte dežju ali drugim tekočinam.

© 2022 GN Audio. Vse pravice pridržane. Jabra® je registrirana blagovna znamka družbe GN Audio. Beseda, oznaka in logotip Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsakršna uporaba le-teh s strani družbe GN Audio je dovoljena z licenčno pogodbo.

IZDELANO NA KITAJSKEM

MODEL: OTE15a

Izjavo o skladnosti najdete na www.jabra.com/doc

REV A