Pametna klimatska naprava Wi-Fi

s termostatom, aplikacijo in glasovnim upravljanjem

WIFIACMB1WT9 | WIFIACMB1WT12 | WIFIACMB1BK12



A


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B



C


1
2
3
4
5
6
7
TIMER
FAN
UP
DOWN
MODE
POWER
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Cool
Dry
Fan
Ful
°C
°F
Hr
Sleep

D


Sunny
Add Device
Cancel
Add Device

Izdelek	Pametna klimatska naprava Wi-Fi		
Številka izdelka	WIFIACMB1WT9	WIFIACMB1WT12	WIFIACMB1BK12
Dimenzije (d × š × v)	420 × 360 × 720 mm		
Teža	28,5 kg		
Vhodna napetost	220 - 240 V ~ 50 Hz		
Potrebna moč	1010 W	1357 W	
Energijski razred	A		
Koeficient energetske učinkovitosti (EER)	2.6		
Raven hrupa	≤ 65 dB		
Hladilna zmogljivost	9000 BTU	12000 BTU	
Velikost sobe	80 m3	100 m3	
Kroženje zraka	400 m3/h		
Razvlaževanje	28 l/dan		
Hladilno sredstvo	R290 / 230 g		
Napajalni vtič	Schuko CEE 7/7		
Največja moč radijskega oddajanja	802.11b: 17,5 dBm		
	802.11 g: 14,5 dBm		
	802.11n (20 MHz): 13,5 dBm		
Dobiček antene	2,5 dBi		
Frekvenčna pasovna širina	2412 - 2472 MHz		

Navodila za hiter začetek uporabe

Pametna klimatska naprava Wi-Fi

WIFIACMB1WT9 | WIFIACMB1WT12|WIFIACMB1BK12

Več informacij najdete v razširjenem spletnem priročniku:
ned.is/wifiacmb1wt9 | ned.is/wifiacmb1wt12 |ned.is/wifiacmb1bk12

Predvidena uporaba

Nedis WIFIACMB1WT9 | WIFIACMB1WT12|WIFIACMB1BK12 je prenosna klimatska naprava, ki se uporablja za hlajenje in razvlaževanje prostorov. Izdelek lahko upravljate z aplikacijo Nedis SmartLife prek povezave Wi-Fi s katere koli lokacije. Izdelek je namenjen izključno kot prenosna klimatska naprava za domačo, notranjo uporabo. Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi.
Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Glavni deli (slika A)

1	Odtok za stalno odvajanje vode	9	Cev za odvod zraka
2	Odvod zraka	10	Šoba za odvod zraka
3	Ročni odtok za odvajanje vode	11	Priključek cevi za odvod zraka
4	Napajalni kabel	12	Komplet nastavkov za okna
5	Shranjevanje napajalnega kabla	13	Daljinski upravljalnik
6	Dovod zraka	14	Pritrdilni elementi za nastavke za okna
7	Nagibne rešetke	15	Vijak šobe za odvod zraka
8	Nadzorna plošča		

Varnostna navodila

OPOZORILO

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.
- Kadar izdelek uporabljajo otroci, živali ali onemogle osebe ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z njim ali se ga dotikajo.
- Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
- Poškodovanega ali okvarjenega izdelka ne uporabljajte, temveč ga vrnite v popravilo ali zamenjavo.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi, dežju, vlagi ali visoki vlažnosti.
- Če je izdelek potopljen v vodo, se ne dotikajte izdelka ali vode.
- Izklopite glavno električno omrežje in previdno izvlecite vtič iz vtičnice.
- Če je bil izdelek potopljen ali pokrit z vodo ali drugimi tekočinami, ga ne uporabljajte več.
- Izdelek hranite stran od virov toplote. Izdelka ne postavljajte na vroče površine ali v bližino odprtega ognja. Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivnih ali vnetljivih materialov.
- V izdelek ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Ne ovirajte ali prekrivajte rešetke za dovod ali odvod zraka v izdelku.
- Pri čiščenju ali premikanju izdelka ga vedno izključite iz električne vtičnice.
- Ne vlecite napajalnega kabla, da bi premaknili izdelek.
- Ta izdelek sme vzdrževati le kvalificiran tehnik, da se zmanjša nevarnost električnega udara.
- Če se pojavijo težave, izdelek izključite iz vtičnice in druge opreme.
- Preden izključite napajalni kabel, izklopite glavno stikalo.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan.
- Prepričajte se, da električna napeljava na vašem območju ustreza napetosti 220-240 VAC in frekvenci 50 Hz.
- Priključite samo na ozemljeno vtičnico.
- Po potrebi uporabite ozemljen podaljšek ustreznega premera.
- Popolnoma iztegnite napajalni kabel in se prepričajte, da se napajalni kabel ne dotika izdelka.
- Če uporabljate podaljšek, uporabljajte čim krajši in popolnoma iztegnjen kabel.
- Za vklop ali izklop izdelka ne uporabljajte zunanjih časovnikov ali sistemov daljinskega upravljanja.
- Poskrbite, da se ljudje ne bodo spotaknili ob kabel.
- Poskrbite, da se napajalni kabel ne bo zapletel in ne bo visel čez rob delovne plošče.
- Vključenega izdelka ne puščajte brez nadzora.
- R290 je hladilni plin, ki je v skladu z evropskimi direktivami o okolju.
- Zavedajte se, da so hladilna sredstva lahko brez vonja.
- Izdelek postavite v prostor brez stalnih virov vžiga (na primer: odprtega ognja, delujočih plinskih ali električnih naprav).
- Izdelek namestite, upravljajte in shranjujte samo v prostoru s tlorisno površino nad 11 m2.
- Izdelek shranjujte le v dobro prezračevanem prostoru.
- Izdelek shranjujte tako, da preprečite mehanske okvare.

- Če je izdelek nameščen, se uporablja ali shranjuje v neprezračevanem prostoru, poskrbite, da je prostor zasnovan tako, da preprečuje kopičenje puščanja hladilnega sredstva, kar lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije zaradi vžiga hladilnega sredstva, ki ga povzročijo električni grelniki, peči ali drugi viri vžiga.
- Na tokokrogu hladilnega sredstva lahko delajo ali vanj vdirajo samo osebe, ki imajo veljavno spričevalo ocenjevalnega organa, akreditiranega v panogi, ki potrjuje njihovo usposobljenost za varno ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu s specifikacijo ocenjevanja, priznano v panogi.
- Servisiranje se lahko izvaja le po priporočilih proizvajalca opreme. Vzdrževanje in popravila, pri katerih je potrebna pomoč drugega usposobljenega osebja, se lahko izvajajo le pod nadzorom osebe, ki je usposobljena za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.
- Pri odmrzovanju in čiščenju izdelka ne uporabljajte nobenih drugih sredstev, razen tistih, ki jih je priporočilo proizvodno podjetje.
- Ne prebadajte in ne segrevajte nobenega dela tokokroga hladilnega sredstva.

Namestitev izdelka

- ⚠ Izdelek postavite na stabilno in ravno površino.
- ⚠ Okoli dovoda in odvoda zraka pustite najmanj 0,5 m prostora, da omogočite dobro kroženje zračnega toka.
- ⚠ Izdelek premikajte le v pokončnem položaju.
- ⚠ Če je bil izdelek nagnjen, ga pustite stati pokonci 2 uri, preden ga priključite na električno omrežje.
- ⚠ Uporabljajte samo priloženo cev za odvod zraka.
- ⚠ Ne zapirajte cevi za odvod zraka, saj lahko to povzroči pregrevanje.
  Oglejte si sliko **B.**

Sestavljanje odtoka za stalno odvajanje vode (neobvezno)

1. Odprite odtok za stalno odvajanje vode **A1**.
2. **A1** priključite na posodo za vodo ali drenažni sistem (ni priložen).

Namestitev aplikacije Nedis SmartLife

1. Prek Google Play ali Apple App Store prenesite aplikacijo Nedis SmartLife za Android ali iOS na svoj telefon.
2. V telefonu odprite aplikacijo **Nedis SmartLife**.
3. Ustvarite račun s številko mobilnega telefona ali e-poštnim naslovom in tapnite **Nadaljuj** (*Continue*).
4. Na svoj mobilni telefon ali e-poštni naslov boste prejeli kodo za preverjanje.
5. Vnesite prejeto kodo za preverjanje.
6. Ustvarite geslo in tapnite **Končano** (*Done*).
7. Tapnite **Dodaj dom** (*Add home*), da ustvarite SmartLife Home.
8. Nastavite svojo lokacijo, izberite sobe, s katerimi se želite povezati, in tapnite **Končano** (*Done*).

Uporaba nadzorne plošče (slika C)

1	Gumb časovnika	**9**	Indikator LED za način razvlaževanja
2	Gumb ventilatorja	**10**	Indikator LED način delovanja ventilatorja
3	Gumb za gor	**11**	Indikator led za prikaz polnega rezervoarja vode
4	Prikazovalnik	**12**	Kazalnik temperature (˚C)
5	Gumb navzdol	**13**	Kazalnik temperature (˚F)
6	Gumb za izbiro načina	**14**	Indikator LED časovnika
7	Gumb za vklop	**15**	Indikator led načina mirovanja
8	Indikator LED za način hlajenja	**16**	Indikator LED Wi-Fi

C7	Vklopite ali izklopite izdelek.
C6	Preklapljajte med načinom hlajenja, razvlaževanja in ventilatorja
C2	Preklapljajte med visoko, srednjo in nizko hitrostjo ventilatorja. V načinu razvlaževanja s pritiskom na C2 preklopite ventilator na nizko hitrost.
C1	Pritisnite C1 ter s C3 in C5 nastavite trajanje hlajenja.
C4	Prikaz
C8	Označuje, da je aktiven način hlajenja.
C9	Označuje, da je aktiven način razvlaževanja.
C10	Označuje, da je aktiven način ventilatorja.
C11	Označuje, da je rezervoar za vodo poln.
C12	Označuje, da je temperatura nastavljena v stopinjah Celzija (°C).
C13	Označuje, da je temperatura nastavljena v stopinjah Fahrenheit (°F).
C 14	Označuje, da je aktiven način časovnika.
C15	Označuje, da je izdelek v načinu mirovanja.
C16	Utripa, kar pomeni, da je bil izdelek ponastavljen.
C2 C3	V načinu hlajenja hkrati pritisnite C2 in C3, da preklopite v način mirovanja. Klimatska naprava bo delovala tiho in v načinu varčevanja z energijo.
C2 C5	V načinu hlajenja pritisnite C3 in C5, da nastavite želeno temperaturo. Za preklop med stopnjami Celzija (°C) in Fahrenheita (°F) hkrati pritisnite C3 in C5.

Dodajanje izdelka v aplikacijo SmartLife (slika D)

1. Vklopite izdelek.
2. V aplikaciji Nedis SmartLife tapnite **+**.
3. S seznama izberite vrsto naprave, ki jo želite dodati.
4. Prepričajte se, da indikator Wi-Fi C16 hitro utripa, ali pridržite gumb za ventilator C2 5 sekund, da ponastavite izdelek.
5. Sledite navodilom v aplikaciji Nedis SmartLife.
4 Prepričajte se, da je izdelek povezan z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.
6. Ko je izdelek najden in dodan, ga preimenujte.
7. Po potrditvi lahko izdelek upravljate s svojim pametnim telefonom.

Izjava o skladnosti

Nedis B.V. kot proizvajalec izjavlja, da je bil izdelek WIFIACMB1WT12 / WIFIACMB1WT9 / WIFIACMB1BK12 naše blagovne znamke Nedis®, proizveden na Kitajskem, testiran v skladu z vsemi ustreznimi standardi in predpisi CE ter da so bili vsi preskusi uspešno opravljeni. To med drugim vključuje zahteve uredbe RED 2014/53/EU.

Celotno izjavo o skladnosti (in po potrebi varnostni list) lahko najdete in prenesete prek:
nedis.com/wifiacmb1wt12#support
nedis.com/wifiacmb1wt9#support
nedis.com/wifiacmb1bk12#support

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: ……. .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si