

Blackview

— Enjoy Smart Life —

Seriya ZENO 5


<http://www.blackview.hk>

V1.2

Reža za polnjenje /
Tip-C priključek

Kartica TF/SIM


Priključek za
slušalke




Mikrofon

Zaslon

Sprednja kamera







1 Kako vstaviti kartico

Da bo tablični računalnik lahko opravljal klice, vstavite kartico SIM v naslednjem vrstnem redu.


- V odprtino na strani naprave vstavite iglo za izmet kartice. Pladenj za kartico se bo sprostil – izvlecite ga.



- Izvlecite pladenj za kartico in vanj vstavite kartico Nano SIM ali kartico Nano SIM in kartico TF, tako da so kovinski kontakti obrnjeni navzdol. Poskrbite, da bo prirezani vogal kartice poravnan s prirezanim vogalom reže in da bo kartica pravilno nameščena v ustrezno režo.



- Pladenj za kartico vstavite nazaj v napravo v smeri puščice.



2 Kako vklopiti napravo

- **Baterije ni mogoče odstraniti.**
- **Za vklop pritisnite in držite tipko za vklop 3–5 sekund.**

3 Kako pošiljati SMS, MMS

SMS

- Odprite aplikacijo za SMS
- Izberite **Novo sporočilo**
- Vnesite telefonsko številko ali izberite stik iz imenika.
- Izberite Uredi sporočilo in vnesite besedilo
- Pošljite sporočilo ➤

MMS – video

- Med pisanjem sporočila
- Izberite slike, videoposnetke ali druge datoteke, ki jih želite dodati
- Lahko takoj posnamete novo fotografijo ali video
- Izberite ali pošljite ➤

4 Nastavitve preklopa jezika

- Glavni meni – Nastavitve – Sistemske nastavitve – Jezik in način vnosa
- Jezik in način vnosa – Jezik – Dodaj jezik
- Izberite želeni jezik, sistem se bo samodejno preklupil v izbrani jezikovni vmesnik
- Izberite ikono za jezikovno vrstico in jo povlecite na prvo mesto.

5 SAR

Za države, ki uporabljajo mejo SAR 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva, naprava izpolnjuje RF specifikacije, kadar se uporablja na razdalji 5 mm od telesa.

Za države, ki uporabljajo mejo SAR 1,6 W/kg na 1 gram tkiva, naprava izpolnjuje RF specifikacije, kadar se uporablja ob ušesu ali na razdalji 10 mm od

telesa. Informacije o SAR so na voljo na spletu na naslovu:

<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>

6 Varnost

Da zagotovite varno uporabo izdelka, morate strogo upoštevati naslednja pravila:

- Naprava naj bo vsaj 15 cm oddaljena od medicinskih vsadkov ali srčnih spodbujevalnikov. Naprave nikoli ne nosite v prsnem žepu.
- Ne izpostavljajte naprave in drugih baterij visokim temperaturam ali toplotnim virom, kot so sončna svetloba, grelniki, mikrovalovne pečice, pečice ali grelniki vode. Pregrevanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Ko je polnjenje končano ali ko se naprava ne polni, odklopite polnilnik iz naprave in iz električne vtičnice.
- Če je naprava opremljena z neodstranljivo baterijo, baterije ne zamenjajte sami, da preprečite poškodbe baterije ali naprave.
- Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega napajalnika, polnilnika ali baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Baterije ne razstavljajte, ne spreminjajte in vanjo ne vstavljajte tujih predmetov. Ne potaplajte je v vodo ali druge tekočine, saj lahko pride do puščanja, pregrevanja, požara ali eksplozije.
- Baterije ne spuščajte, stiskajte, praskajte ali prebadajte, saj lahko prekomeren zunanji pritisk povzroči notranji kratek stik in pregrevanje baterije.
- Podjetje ne prevzema odgovornosti za nesreče, ki nastanejo zaradi uporabe neustrezne ali neodobrene opreme za polnjenje.
- Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd. izjavlja, da je ta vrsta radijske opreme skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na:

<https://support.blackview.hk/download/2B>

7 Vzdrževanje

- Temeljito se seznanite z vzdrževanjem te naprave, da jo boste uporabljali varneje in učinkoviteje ter čim bolj podaljšali njegovo življenjsko dobo.
- Pri odpiranju naprave in odstranjevanju dodatkov upoštevajte navodila v priročniku ter ne uporabljajte drugih metod.
- Pazite, da vam naprava ne pade, in se izogibajte udarcem ali močnemu tresenju. Grobo ravnanje lahko povzroči pokanje zaslona ter poškodbe notranje vezne plošče in občutljive strukture.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte kemičnih topil ali detergentov. Ohišje naprave obrišite z mehko bombažno krpo, navlaženo z vodo ali blagim milom.
- Objektiv (npr. objektiv kamere) in zaslon čistite s čisto, suho in mehko krpo.
- Če med uporabo pride do neobičajnega delovanja, na primer do zamrznitve sistema, ravnajte na naslednji način: pri napravi z neodstranljivo baterijo pritisnite in držite tipko za vklop več kot 12 sekund. Naprava se bo prisilno ponovno zagnala (med ponovnim zagonom jo po potrebi odklenite), kar lahko odpravi običajne programske napake. Pri napravi z odstranljivo baterijo odstranite baterijo, jo ponovno vstavite in znova zaženite napravo.
- Ko polnilnik ni v uporabi, ga izključite iz električne vtičnice. Popolnoma napolnjene baterije ne puščajte dolgo časa priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.

8 Preverjanje številke certifikata

- Če želite preveriti številko svojega certifikata, sledite naslednjim korakom:

Nastavitve - O tabličnem računalniku - Certifikat.


9 Opozorilo CE

Bodite previdni pri uporabi slušalk, saj lahko prekomerni zvočni tlak iz slušalk ali naglavnih slušalk povzroči izgubo sluha.



- **Omejitve v pasu 5 GHz:** V skladu s členom 10(10) Direktive 2014/53/EU embalaža prikazuje, da bo ta radijska oprema ob dajanju na trg podvržena določenim omejitvam v naslednjih državah: Belgija (BE), Bolgarija (BG), Češka

republika (CZ), Danska (DK), Nemčija (DE), Estonija (EE), Irska (IE), Grčija (EL), Španija (ES), Francija (FR), Hrvaška (HR), Italija (IT), Ciper (CY), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (LU), Madžarska (HU), Malta (MT), Nizozemska (NL), Avstrija (AT), Poljska (PL), Portugalska (PT), Romunija (RO), Slovenija (SI), Slovaška (SK), Finska (FI), Švedska (SE), Turčija (TR), Norveška (NO), Švica (CH), Islandija (IS) in Lihtenštajn (LI). Funkcija WLAN te naprave je omejena izključno na uporabo v zaprtih prostorih pri delovanju v frekvenčnem območju 5150–5250 MHz.



- **Izjava:** Oprema, ki podpira 5 GHz Wi-Fi, izpolnjuje zgoraj navedene zahteve in standarde EU. Predmet zgoraj opisane izjave je skladen z bistvenimi zahtevami ustrezne harmonizacijske zakonodaje Evropske unije, in sicer Direktive o radijski opremi RED (2014/53/EU).

GARANCIJSKA IZJAVA

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter navora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če je v izdelek posegala nepooblaščen oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...). V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, neustreznega čiščenja, itd.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto:

Naziv/ Model izdelka:

Datum prodaje/izročitve:

Žig in podpis prodajalca:

Proizvajalec: Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd., 801, stavba 3, 7. industrijska cona, skupnost Yulv, cesta Yutang, okrožje Guangming, Shenzhen, Kitajska,

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si